hotkix
KIDS MOTOCROSS



PRILBA / NÁVOD NA POUŽITIE

DETSKÁ MOTOKROSOVÁ PRILBA

Model výrobcu: AG-3003. S okuliarmi, rukavicami a maskou zdarma. Prečítajte si pred prvou jazdou a návod uschovajte.

PRED POUŽITÍM

Ďakujeme, že ste si vybrali prilbu Hotkix. Skôr ako v nej dieťa prvýkrát pojazdí, prečítajte si celý návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Návod sa vzťahuje na detskú motokrosovú prilbu (model výrobcu AG-3003) a priložené darčeky.

⚠ VÝSTRAHA

- Prilba znižuje riziko poranenia hlavy, ale nechráni pred každým poranením. Žiadna prilba neposkytuje úplnú ochranu.
- Prilba chráni, len ak má správnu veľkosť a je zapnutá. Nikdy nejazdite s rozopnutým podbradným remienkom.
- Prilbu, ktorá utrpela silný náraz, vymeňte — aj keď na nej nevidno poškodenie. Poškodenie vo vnútri škrupiny môže byť neviditeľné.
- Prilbu neupravujte: nevŕtajte do nej, nestrihajte ju, neodstraňujte výstelku ani časti zapínania.
- Prilbu nemaľujte a nepoužívajte na ňu farby, riedidlá, benzín ani lepidlá — môžu oslabiť škrupinu.
- Prilbu nenasadzujte na čiapku, kapucňu ani hrubé sponky vo vlasoch.
- Prilba je určená na jazdu. Dieťa sa v nej nesmie hrať na ihrisku, šplhať ani liezť na stromy — remienok sa môže o niečo zachytiť.
- Dieťa jazdí vždy pod dohľadom dospelej osoby.

OBSAH BALENIA



Motokrosové okuliare



Detské rukavice, univerzálna veľkosť



Protiprachová maska s nákrčníkom

A motokrosová prilba so šiltom. Okuliare, rukavice a maska sú darčeky priložené k prilbe.

1 VÝBER VEĽKOSTI

Príliš veľká prilba sa na hlave posúva a pri páde nechráni. Príliš malá tlačí a nezakrýva hlavu. Veľkosť zvoľte podľa obvodu hlavy dieťaťa — nekupujte prilbu „na rast".

AKO ZMERAŤ OBVOD HLAVY

1. Pripravte si mäkký krajčírsky meter (alebo šnúrku a pravítko).
2. Meter oviňte okolo hlavy: vpredu vo výške línie vlasov na čele, vzadu cez najviac vystupujúci bod záhlavia.
3. Meter držte vodorovne — prilieha, ale netlačí. Zmerajte dvakrát.
4. Odčítajte výsledok v centimetroch a zvoľte veľkosť z tabuľky.

VEĽKOSŤ	S	M	L	XL	XXL
Obvod hlavy	53–54 cm	55–56 cm	57–58 cm	59–60 cm	60–61 cm

> Pri obvode 60 cm zvoľte **XL**. Najmenšia veľkosť sedí na obvod od 53 cm — pri menšej hlave bude táto prilba príliš veľká.

2 NASADENIE A NASTAVENIE



Motokrosová prilba so šiltom.

1. Rozopnite podbradný remienok a roztiahnite boky prilby uchopením za remienky.
2. Prilbu nasaďte spredu dozadu. Predný okraj má byť tesne nad obočím — prilba zakrýva čelo.
3. Zapnite podbradný remienok a dotiahnite ho. Pod remienok sa zmestí najviac jeden prst.
4. **Skontrolujte, či prilba sedí:** jemne ňou zatraste do strán a hore-dole. Prilba sa pohybuje spolu s pokožkou hlavy, nie po nej. Skúste zapnutú prilbu stiahnuť dopredu ťahaním zozadu — nesmie sa zosunúť z hlavy.
5. Prilba nesmie tlačiť ani bolieť. Ak sa po niekoľkých minútach objaví bolesť alebo začervenanie čela, veľkosť je príliš malá.

3 OKULIARE, RUKAVICE A MASKA



Prilba s nasadenými okuliarmi.

- **Okuliare:** nasaďte ich po prilbe. Sklo umiestnite do otvoru na tvár a pásik preveďte cez zadnú časť prilby. Pásik dotiahnite tak, aby okuliare priliehali k tvári po celom obvode a neposúvali sa.
- **Maska s nákrčníkom:** nasadzuje sa pred prilbou. Chráni tvár a krk pred prachom. Nesmie zakrývať oči ani posúvať prilbu.
- **Rukavice:** dobre padnúce rukavice uľahčujú držanie riadidiel. Skontrolujte, či dieťa pohodlne ovláda plynovú rukoväť a brzdovú páčku.

> Okuliare, rukavice a maska nenahrádzajú prilbu ani chrániče.

4 PRED KAŽDOU JAZDOU

- Škrupina: bez prasklín, preliačin, hlbokých škrabancov.
- Výstelka: na svojom mieste, nie je stlačená ani roztrhnutá.
- Remienok a zapínanie: nie sú rozstrapkané, zapínanie drží spoľahlivo.
- Šilt a skrutky: nič nie je uvoľnené.
- Okuliare: sklo čisté a nepoškriabané, pásik pružný.

Ak je čokoľvek poškodené — prilbu nepoužívajte a kontaktujte nás.

5 KEDY PRILBU VYMENIŤ

- Po každom páde alebo náraze, pri ktorom prilba narazila na zem alebo prekážku.
- Keď je poškodená škrupina, výstelka alebo zapínanie.
- Keď dieťa z prilby vyrástlo a už sa nedá dobre nastaviť.
- Keď prilba spadla z výšky na tvrdý povrch.

6 ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Škrupinu umývajte mäkkou handričkou, vlažnou vodou a jemným mydlom. Nepoužívajte riedidlá, benzín, alkohol ani abrazívne prostriedky.
- Vnútro pretierajte vlhkou handričkou a sušte pri izbovej teplote. Prilbu nesušte na radiátore, sušičom ani na slnku.
- Sklo okuliarov čistite len mäkkou, čistou handričkou — papier a chemické prostriedky sklo poškriabu.
- Skladujte na suchom, vetranom mieste, ďaleko od slnka, zdrojov tepla a chemikálií. Nenechávajte prilbu v rozohriatom aute.
- Na prilbu neklaďte ťažké predmety a nevešajte ju na zrkadlo ani na riadidlá — môže sa zdeformovať alebo spadnúť.

7 INFORMÁCIE O VÝROBKU

Výrobok	Detská motokrosová prilba, model AG-3003
Veľkosti	S, M, L, XL, XXL (obvod hlavy 53–61 cm)
Výrobca	Wenzhou OnisSports Goods Co., Ltd, No. 21 Waixi Road, Lingang Industrial Zone, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, Čína
Splnomocnený zástupca v EÚ / dovozca	PROCONSEIL FR, 8 bis rue Abel, 75012 Paríž, Francúzsko
Označenia	na štítku vo vnútri prilby — neodstraňujte ho
Šarža / dátum výroby	na štítku vo vnútri prilby
Predajca	Wonder World sp. z o.o., ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 25a, 65-021 Zielona Góra, NIP 9292091059, KRS 0001192186 · tel. 669 529 628 · kontakt@hotkix.eu

MÁTE OTÁZKU? NAPÍŠTE ALEBO ZAVOLAJTE

tel. 669 529 628
kontakt@hotkix.eu
denne 8:00–22:00

Každá jazda s prilbou a chráničmi, pod dohľadom dospelého, na súkromnom pozemku — nie na verejných cestách.